

Natural Möbel-Hartöl масло для мебели



Область применения

NATURAL Möbel-Hartöl Твердое масло, глубоко проникающее в структуру древесины. Подходит для деревянных поверхностей, подверженных интенсивным условиям эксплуатации, например столешницы, мебель, подоконники, перила и т. д. Бесцветный содержит УФ-фильтры.

Сертифицировано в соответствии с EN 71-3

Состав

Смесь чистых растительных масел, ценные бальзамовые смолы, светостойкие минеральные пигменты, сушащие вещества без свинца.

Изучите паспорт безопасности.

Нанесение

Хорошо перемешайте содержимое банки!

Основание: основание должно быть сухим (влажность древесины не более 18 %), чистым и обезжиренным и комнатной температуры (около 20° C). При более низкой температуре время межслойной сушки увеличивается. Поверхность должна быть отшлифована шкуркой с зерном 220.

Обработка: кисть, валик, ткань.

1. Нанесите первый слой краски при помощи кисти или губки.

2. Примерно через 30 мин (до того, как первый слой высох) нанесите второй слой.

Важно: удалите излишки масла. Через 30 минут после последнего слоя покраски снимите не проникшее мебельное твердое масло с помощью абсорбирующей тряпки. Удаление остатков масла гарантирует хороший результат!

Внимание! Не наносите на внутренние детали мебели (для этих поверхностей используйте Bienenwachs Balsam). При нанесении хорошо проветривать помещение! В течение первых нескольких недель обеспечьте хорошую вентиляцию помещения (в противном случае могут возникнуть проблемы с запахом) и чистите поверхность только сухой тряпкой. Ни в коем случае нельзя использовать салфетки из микрофибры для очистки поверхности.

Рекомендации

Чтобы получить более красивую поверхность, рекомендуем через 48 часов (и более) отшлифовать поверхность шкуркой с зерном 320. После тщательной уборки пыли пылесосом, отполируйте поверхность Pflegewachsöl.

Уход за поверхностью

Для постоянного ухода мы рекомендуем NATURAL Spezial Reiniger и NATURAL Pflegewachsöl. Для очистки поверхности ни в коем случае не используйте ткань из микрофибры. Поверхность можно по мере необходимости ремонтировать и смазывать местами. Не допускайте стоячей воды на поверхности, в противном случае могут возникнуть повреждения поверхности.

Технические данные

Температура вспышки: около 66°C

расход: 1 слой: 10 м² /1л

2 слой: 20 м² /1л

Упаковка: 0,375 л / 0,75 л / 2,5 л / 10 л

Разбавление: Natural Naturöl-Verdünnung

Благодаря натуральным растительным маслам запахи могут возникать даже в полностью высушенной поверхности.

ВНИМАНИЕ! *Использованный инструмент (тряпки, кисти, валики) обязательно храните в закрытой жестяной банке или тщательно промойте растительным масляным мылом. Они могут самовоспламениться из-за высыхающих растительных масел!*

Продукт содержит кобальт. Может вызвать аллергические реакции.

Хранение

Банки хранить хорошо запечатанными и в недоступном для детей месте. Срок хранения 5 лет.

Утилизация

Не выбрасывайте остатки краски и растворители в сточные воды или почву! Полностью опорожненная банка или высохшие остатки не являются отходами и могут подаваться на металлолом или утилизироваться в качестве бытовых отходов.

Законы

При необходимости запросите паспорта безопасности. GISCODE M-DF04

Общие сведения NATURAL NATURFARBEN

NATURAL NATURFARBEN заботится об окружающей среде. Используется натуральное сырье из замкнутого экологического цикла. Все ингредиенты проверяются в соответствии с биологией. Безотходная технология обработки красок и лакокрасочных материалов.